




## Varmestyring i passagerkabinen i Solaribusser

Temperaturen ved passagererne kan indstilles på 20 til 24 grader på de tre knapper i højre side af panelet:



### Det gøres på følgende måde:

1. Den midterste knap ("Passagervarme")  holdes inde i min. 10 sekunder, til der blinker grønt i en eller to af dioderne. Dioden/dioderne vil blinke ved den sidst indstillede temperatur.
2. Temperaturen sænkes ved at trykke på den nederste knap ("oliefyr")  til dioderne blinker de steder, der svarer til den ønskede temperatur.
3. Temperaturen hæves, ved at trykke på den øverste knap ("recirkulering") til  dioderne blinker de steder, der svarer til den ønskede temperatur.
4. Din justering lagres ved at trykke kortvarigt på den midterste knap ("Passagervarme")

HUSK ALTID AT SLUKKE FOR VARMEN VED PASSAGERERNE (SÅ DIODEN ER SLUKKET PÅ MIDTERSTE KNAK), HVIS DER BLIVER FOR VARMT OM SOMMEREN.

Her kan du se, hvordan dioderne skal lyse, for at opnå de forskellige temperaturer fra 20 til 24 grader

