

Ecodrive – Chauffør - Kvikguide

Denne beskrivelse viser hvordan Ecodrive funktionerne er ved chaufførerne.
Under kørsel vises status løbende på oversigtsbilledet

| Tid | Station | Forsinkelse |
|-------|----------------------------|-------------|
| 15:32 | Emil Vetts Passage | (+ 0 sec.) |
| 15:33 | Klostertorvet | (+ 7 min.) |
| 15:35 | Lollandsgade | (+ 0 sec.) |
| 15:37 | Vesterbro Torv | (+ 0 sec.) |
| 15:38 | Den Gamle By, Cereskrydset | (+ 0 sec.) |
| 15:39 | Den Gamle By | (+ 0 sec.) |
| 16:05 | Tilst Vestervej | (+ 0 sec.) |

Hvad betyder de forskellige visninger

Visning af de enkelte tegn i displayet betyder

| | |
|---|---|
| <p>RPM – ofte ændringer i omdrejninger</p> <p>RPM Det anbefales at sænke omdrejningstallet</p> <p>RPM Du kører for ofte med for høje omdrejninger</p> | <p>KMH – ofte ændringer på speedes</p> <p>KMH Hold speederen roligt</p> <p>KMH Du bruger meget brændstof når speederen varierer meget.</p> |
| <p>POW - Motorkraft</p> <p>POW Du accelerer for hurtigt op til den ønskede hastighed</p> <p>POW Du kører for ofte i højt gear i forhold til motorens ydelse</p> | <p>ACC – Acceleration</p> <p>ACC Du accelerer for hurtigt op til den ønskede hastighed</p> <p>ACC DU accelerere for ofte og for kraftigt, kør ikke med pedalen i bund</p> |
| <p>ECO – Brændstof økonomisk kørsel</p> <p>ECO Perfekt kørsel</p> | <p>ANT – Forudsigende kørsel</p> <p>ANT Læs trafikken og vejen forude, undgå unødige accelerationer.</p> <p>ANT Slip speederpedalen tidligere og undgå unødige opbremsning.</p> |

Hvordan er det gået:

Under fanebladet "ECO" kan du se hvorledes din kørsel er gået over de seneste 20 ture

| Kørsel | Skift. | Besked (0) | Ekstra | EcoDrive | | | |
|---------------------------|--------|------------|--------|-------------|------------|------------|---------|
| ECO Rapport - seneste | | | | 1 tur | 5 ture | 10 ture | 20 ture |
| | | | | Grøn | Gul | Rød | |
| Høje omdregninger - RPM | | | | 0 | 16 | 6 | |
| Hård Acceleration - ACC | | | | 0 | 24 | 7 | |
| Motoreffekt - POW | | | | 0 | 18 | 72 | |
| ECO kørsel – ECO | | | | 0 | 0 | 775 | |
| Friløb - ANT | | | | 0 | 0 | 462 | |
| Forudsigende kørsel - KMH | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Din ECO Score: 98 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Her kan du se hvor mange hændelser du har haft gennem de sidste 1, 5, 10 og 20 ture

Nederst vises din ECO score – altså hvor grøn din kørsel er opgjort i forhold til dine kollegaer ved Busselskabet. Dette er gjort op over de sidste 10 ture.